


■FSQ-106ED用 F3レデューサー0.6×システムチャート



<鏡筒本体付属品>

- 8. 2種アダプター(FSQ-106) [KP30003]
- 10. 接眼アダプター-接続環(FSQ-106ED) [KP36001]
- 14. アイピースアダプター-接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]

(オプション部品)

- 6A. カメラ回転装置(CCA-250) [KP86200]
- 8L. 2種アダプター(FSQ-130ED) [KP38003]
- 12A. 眼視アダプター(CCA-250) [KP86005]
- 18M. F3レデューサー0.6× [KA38581]
- 33. カメラマウントDX-WR(EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR(Nikon) [KA01255]
- 34. 一眼レフカメラ(Canon-EOS,Nikon)
- 47. 31.7アイピース
- 82. 645RDアダプター [KA36581]
- 83. 645RD補助リング [KA36582]
- 84. F3RD補助リング [KA38582]
- A. β-SGR180FL [KA00800]
- S. 98_98L25.5リング [KA00825]

- * No.33 カメラマウントDX-WRには、絶対にフィルターを取り付けしないでください。フィルター枠がレンズに当たり破損することがあります。
- * No.34 一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
なお、Canon-EOS、Nikon 以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
- * 冷却CCDカメラを直接レデューサーに取り付ける場合は、表面のバックフォーカス図を参考にしてアダプターを製作してください。